



Jak wybrać podłogę drewnianą?

Podłogi drewniane należą do najtrwalszych i najpiękniejszych. Czym różni się deska z drewna litego od deski warstwowej? Zobaczcie naszą poradę!




Wybór drewna na podłogę

Do wyboru są podłogi wykonane z różnych gatunków drewna krajowego czy egzotycznego. Wybrany gatunek będzie decydował o kolorze i właściwościach drewnianej podłogi.



Parkiet

Popularnym rodzajem posadzki jest parkiet. Układa się go z klepek łączonych zwykle na pióro i wpust. Równa długość klepek pozwala na układanie różnych wzorów parkietu.



Deski z drewna litego

Równie efektowna jest podłoga z długich desek wykonanych z drewna litego. Z uwagi na różną długość deski układa się w sposób nieregularny.



Deski warstwowe

Deski warstwowe wykonane są z trzech warstw, a wierzchnią warstwę stanowi lite drewno. Fabryczne pokrycie desek lakierem lub olejem przyspiesza wykonanie i użytkowanie posadzki.



Montaż podłogi

Parkiet czy deski z drewna litego należy przykleić do podłoża, a następnie wykończyć lakierem lub olejem. Deski warstwowe można kleić do podłoża lub układać jako „podłogę pływającą” na podkładkach stanowiących izolację termiczną i akustyczną.